

**KOMBAJN
ZBOŹOWY
BIZON Z056, Z058**



L.P.	NAZWA TOWARU	NR KATOLOGOWY	
1.	Rozdzielacz prawy	B9-019-32	5040/01-019
2.	Rozdzielacz lewy	B9-020-32	5040/01-020
3.	Bok kadłuba prawy	B9-031-32	5040/01-031
4.	Ośłona lewa	B13-002-32	5040/05-002
5.	Ośłona prawa	B13-003-32	5040/05-003
6.	Skrzydło zewn trznie (długie)	B14-009-32	5040/06-009
7.	Dziób kompletny	B14-010-32	5040/06-010
8.	Skrzydło górne prawe (rednie)	B14-011-32	5040/06-011
9.	Skrzydło wewn trznie (krótkie)	B14-012-32	5040/06-012
10.	Szuflada klawisza		5040/13-002
11.	Sito aluzjowe Z040		5040/14-025
12.	Pokrywa 5043/17-001	B25-021-32	5040/17-021
13.	Podnośnik kłosowy długi	B25-071-32	5040/17-071
14.	limak kłosowy górny	B26-017-32	5040/18-017
15.	Płaszcz kompletny	B26-047-32	5040/18-047
16.	Obudowa krótka ziarnowa 5052/20-001	B28-012-32	5040/20-012
17.	Podnośnik ziarnowy	B28-013-32	5040/20-013
18.	Obudowa	B29-005-32	5040/21-005
19.	Bok zbiornika lewy Z056	B40-002-22	5040/22-022
20.	Obudowa		5040/22-023
21.	limak wysypu długi	B30-065-32	5040/22-065
22.	Obudowa (rura wysypu)		5040/22-248
23.	Ośłona boczna lewa Z056	B66-789-50	5040/41-026
24.	Ośłona boczna prawa Z056	B66-790-50	5040/41-133
25.	Podnośnik kłosowy Z058	B25-007-35	5043/17-007
26.	Podajnik limakowy (stary typ)	B12-007-42	5050/04-007
27.	Wziernik Z056	B12-013-42	5050/04-013
28.	Sito do rzepaku duże	B22-187-42	5050/14-187
29.	Sito do rzepaku małe	B22-188-42	5050/14-188
30.	Dno gardzieli Z056	B63-001-42	5050/55-001
31.	Ośłona łożkowa Z056	B63-002-42	5050/55-002
32.	Pokrywa gardzieli	B63-005-42	5050/55-005
33.	Listwa przenośnika	B63-013-42	5050/55-013
34.	Ośłona przetrzyszczy	B66-141-42	5050/58-141
35.	Chwytnik kamieni kompletny	B67-000-42	5050/59-000
36.	Ośłona chwytacza kamieni	B69-007-42	5050/61-007
37.	Klepisko (z uszkami)	B69-022-42	5050/61-022
38.	Płyta odrzutnika	B70-002-42	5050/62-002
39.	Skrzydło odrzutnika	B70-003-42	5050/62-003
40.	Płyta	B70-012-42	5050/62-012

41.	Klawisz krótki	B71-013-42	5050/63-013
42.	Półka kosza	B72-001-42	5050/64-001
43.	Podłoga podsiewacza (długa)	B72-008-42	5050/64-008
44.	Sito Z056 (z r czk)		5050/64-011
45.	Dno dostawne	B72-013-42	5050/64-013
46.	Przegroda górna (szeroka)	B72-014-42	5050/64-014
47.	Przegroda dolna (w ska)	B72-015-42	5050/64-015
48.	Grzebie sito kłosowego	B72-016-42	5050/64-016
49.	Rozpórka	B72-017-42	5050/64-017
50.	Sito grzebieniowe	B72-018-42	5050/64-018
51.	Sito kłosowe	B72-051-42	5050/64-051
52.	Płaszcz obudowy	B73-001-42	5050/65-001
53.	Kierownica I	B73-005-42	5050/65-005
54.	Kierownica II	B73-006-42	5050/65-006
55.	Obudowa wentylatora Z056	B73-029-42	5050/65-029
56.	limak kłosowy dolny (długi)	B74-003-42	5050/66-003
57.	limak ziarnowy dolny (krótki)	B77-004-42	5050/69-004
58.	limak ziarnowy górny	B79-001-42	5050/71-001
59.	Dno zbiornika	B80-008-42	5050/72-008
60.	limak sko ny (krótki)	B80-054-42	5050/72-054
61.	limak zbiornika poziomy	B80-057-42	5050/72-057
62.	Oslona nad gardziel	B100-002-42	5050/92-002
63.	Oslona wylotowa Z056	B16-017-44	5052/08-017
64.	Zbiornik paliwa Z056	B43-001-44	5052/35-001
65.	Gardziel Z056	B63-002-44	5052/55-002
66.	Cylinder		5052/55-013
67.	Kadłub Z056	B09-001-45	5053/01-001
68.	Klepisko (bez uszek)	B19-002-46	5054/11-002
69.	Bok kadłuba lewy	B09-010-47	5055/01-010
70.	Skrzydło nagarniacza I	B11-012-47	5055/03-012
71.	Skrzydło nagarniacza II	B11-016-47	5055/03-016
72.	O ramy		5056/03-008
73.	Chwytnacz kamieni Z058	B17-000-48	5056/09-000
74.	Sito do kukurydzy górne (du e) – kiesz.	K15-030-20	5056/56-044
75.	Sito do kukurydzy górne II(małe)-przed	K15-035-25	5056/56-047
76.	Sito do kukurydzy dolne (z otworami)	K15-032-25	5056/56-018/1
77.	Belka palcowa Z056	B09-001-47	5055/01-001
78.	Belka palcowa Z058	B09-001-50	5058/01-001
79.	Bok kadłuba prawy Z058		5058/01-050
80.	Kadłub Z058		5058/01-024
81.	Bok kadłuba lewy Z058		5058/01-045
82.	Podstawa nap du kosy Z058		5058/01-057
83.	Segment progu		5058/01-075
84.	Segment progu		5058/01-076
85.	Segment progu		5058/01-077
86.	Podajnik limakowy Z058	B12-004-50	5058/04-004

87.	Dno gardzieli Z058		5058/05-005
88.	Belka poprzeczna Z058	B13-007-50	5058/05-007
89.	Ośłona prawa (lewa)	B13-009-50	5058/05-009
90.	Ośłona rodkowa	B13-044-50	5058/05-044
91.	Klepisko Z058	B19-013-50	5058/11-013
92.	Ruszt kompletny	B19-020-50	5058/11-020
93.	Ośłona rusztu		5058/11-021
94.	Klawisz długi	B21-007-50	5058/13-007
95.	Kosz sitowy	B22-029-50	5058/14-029
96.	Wieszak kosza sitowego	B22-041-50	5058/14-041
97.	Sito aluzjowe	B22-049-50	5058/14-049
98.	Sito aluzjowe Z058 (długie lamelki)		5058/14-059
99.	limak kłosowy dolny Z058		5058/16-001
100.	limak ziarnowy dolny Z058		5058/19-002
101.	limak ziarnowy dolny Z058 (szerokie łapki)		5058/19-02-000
102.	Obudowa krótka ziarnowa Z058	B28-006-50	5058/20-006
103.	Obudowa długa	B28-024-50	5058/20-024
104.	Obudowa długa (szeroka)		5058/20-032
105.	Obudowa krótka ziarnowa Z058 (szeroka)		5058/20-031
106.	limak ziarnowy górny (poziomy)	B28-004-21	5058/21-004
107.	limak sko ny	B29-018-50	5058/21-018
108.	limak ziarnowy górny (poziomy) Z058		5058/21-046
109.	Ośłona wylotowa Z058	B37-015-50	5058/29-015
110.	Zbiornik paliwa Z058		5058/35-009
111.	Ośłona boczna lewa Z058	B66-791-50	5058/41-097
112.	Gardziel Z058	B63-001-50	5058/55-001
113.	Tarcza		5058/60-003
114.	Podłoga podsiewacza krótka	B72-004-50	5058/64-004
115.	Obudowa wentylatora Z058	B73-001-50	5058/65-001
116.	Ł cznik ramion		5060/03-029
117.	Wziernik Z058	B12-044-52	5060/04-044
118.	Pokrywka Z058 (szeroka)		5061/20-046
119.	Klepisko do kukurydzy Z056	K20-050-10	5055/60-001
120.	Przysłona b bna Z056	K21-099-11	5056/56-003
121.	Ośłona na chłodnic (wodn)		5056/40-132
122.	Ośłona na chłodnic (olejow)		5056/41-132
123.	Bagnet ze stalk	B10-005-42	5050/02-005
124.	Bagnet bez stalki	B10-004-52	5060/02-004
125.	Nó ruchomy rozdrabniacza	B78-001-02	5110/70-001
126.	Tulejka rodkowa	B78-002-02	5110/70-002
127.	Tulejka skrajna	B78-003-02	5110/70-003
128.	Nó stały	B78-017-02	5110/70-017
129.	Uchwyt podajnika kłosowego	B24-171-26	

BIZON BS - Z110

1.	Podajnik limakowy 5,0m (stary typ)	B11-003-03	5110/54-003
----	------------------------------------	------------	-------------

2.	Podajnik limakowy 5,0m (nowy typ)	B12-001-03	5165/54-01-000
3.	Podłoga podsiewacza	B11-046-03	5110/14-046
4.	Sito górne	B11-074-03	5110/14-074
5.	Sito dolne	B11-086-03	5110/14-086
6.	Sito przednie	B11-071-03	5110/14-071
7.	limak	B11-013-03	5110/20-01-300
8.	limak	B11-061-03	5110/21-06-100
9.	limak rozładowniczy dolny	B11-232-03	5110/22-23-200
10.	limak poziomy kpl.	B12-011-03	5165/20-01-100
11.	limak poziomy ziarnowy kpl. 5110/21-01-100	B11-011-03	5110/21-011/0
12.	limak rozładowniczy uchylny kpl.	B11-163-03	5110/22-163/0
13.	limak kłosowy kpl. (wirnik domłaczacza)	B11-217-03	5110/20-217/0
14.	Przeno nik kłosowy BS 110 (19 łapek)	B11-803-03	5110/20-803/0
15.	Przeno nik ziarnowy BS 110 (30 łapek)	B11-023-03	5110/21-023/0
16.	Belka separatora prawa		5110/33-01-330
17.	Belka separatora lewa		5110/
18.	Obudowa krótka ziarnowa BS Z110		5061/21-024
19.	Podajnik ziarnowy BS Z110		5110/20-207
20.	Podajnik ziarnowy Dynamic		5165/20-02-100
21.	Płaszcz kpl. Z058 (Nowy Rekord)		5058/18-02-000

KOMBAJN FORTSCHRITT

1.	Podłoga podsiewacza E 512/514	F72-008-10	422162112
2.	Podłoga podsiewacza E 516	F72-008-11	424002833
3.	Podłoga podsiewacza E 517	F70-550-90	424705516
4.	limak E 516	F11-030-50	424005044
5.	limak E 517	F72-011-02	424005045
6.	Klawisz E 512	F72-015-05	422162052
7.	Klepisko E 512	F19-080-15	422161871
8.	Sito aluzjowe duże E 516		424002850
9.	Sito aluzjowe małe E 516		424003313
10.	Sito aluzjowe duże E 512/514		422162113
11.	Sito aluzjowe E 524		426071476
12.	Sito kłosowe E 512/514	F70-172-13	422162131
13.	Sito aluzjowe E512/514 małe		422167124
14.	Podnośnik ziarnowy E 512	F72-016-06	422162440
15.	Wspornik klawisza E 512/514	F88-087-63	422162087
16.	Ramię podsiewacza lewe E517	F46-741-86	424705648
17.	Ramię podsiewacza prawe E 517	F46-741-85	424705645
18.	Przegroda podajnika E 512	F21-038-50	422162446
19.	Ośłona łożyskowa E 512/514	68-040-13	422160040
20.	Przenośnik kompletny E 514	68-004-13	422160004
21.	Przenośnik kompletny E 516	10-745-32	424002745
22.	Przenośnik kompletny MDW 524	70-532-13	426070212

23.	Ła cuch skrajny E 514	68-176-13	422160176
24.	Ła cuch rodkowy E 514	68-177-13	422160177
25.	Ła cuch skrajny E 516	68-178-13	422160175
26.	Przeno nik kłos.-ziarnowy E514 (36łap)	70-531-13	422162531
27.	Przeno nik ziarnowy E 516 (35 łapek)	10-880-32	424002880
28.	Przeno nik kłosowy E 516 (18 łapek)	10-920-32	424002920
29.	Przeno nik ła cuch. MDW 514S (40łap)	70-533-13	422162532
30.	Przeno nik ziarnowy E 524 (25łapek)		426068888
31.	Listwa przeno nika E 514	68-172-13	422160172
32.	Listwa przeno nika E 516	80-220-41	424002746
33.	Ła cuch skrajny E 524		06003417
34.	Ła cuch rodkowy E 524		06003418
35.	Przycisk E 516	F49-090-10	424102090
36.	Kołpak E 516	E85-636-23	413177636
37.	Listwa przeno nika E 524		422160178
38.	Rami motowideł krótkie		422363316
39.	Rami motowideł długie		422363318
40.	D wignia E 517		
41.	Przegroda podajnika E 516	F20-001-44	424002886
42.	Płaszcz kpl.		422162354
43.	Klawisz E 514		425012006
44.	limak		424002873
45.	limak		424002872
46.	Przegroda kr. szerok E 516		424002922

KOMBAJN CLAAS

1.	Sito CLAAS górne 98SL 632 x 1739 mm		646 097.0
2.	Sito CLAAS dolne 98SL 632 x 1275 mm		646 098.2
3.	Podłoga CLAAS		662 201.0
			600 444.0
4.	Klepisko CLAAS		5817/23-446
5.	Podłoga JOHN DEERE		5817/22-443
6.	Pokrywka podajnika kłosowego 108SL		647 896.0
7.	Ł cznik podajnika ziarnowego 108SL		605 308.2
8.	Pokrywka podajnika ziarnowego 108SL		687 332.0
9.	Płaszcz kpl. 108SL		662 552.0
			687 175.0
10.	limak kłosowy 108SL		678 297.2
11.	limak ziarnowy 108SL		618 523.0
			642 880.2
12.	limak zbiornika ziarnowego 108SL		646 139.3
13.	limak płaszcz kpl. 108SL		687 173.1
14.	Podłoga Claas (1 grzebie)		5817/23-445
15.	Klawisz Claas 108SL		678 651.0
			678 282.0

16.	Sito aluzjowe Claas 760x1739 mm		600 118.1
17.	Sito aluzjowe Claas 694x1739 mm		647 127.1
18.	Ła cuch ziarnowy Claas Mega (38 łopatek)		618 600.0
19.	Ła cuch ziarnowy Claas Lexion (40 łopatek)		735 367.0
20.	Przeno nik ziarnowy Claas Mega, Medion (34 łopatki)		541 782.0
21.	Przeno nik Claas Lexion (41 łopatek)		735 916.0
22.	Przeno nik kpl. Claas		753 611.5
23.	Przeno nik listwowy prawy Claas		753 652.1
24.	Przeno nik listwowy lewy Claas		753 651.1

PRZYSTAWKA DO ZBIORU KUKURYDZY NA ZIARNO „GERINGHOFF” PC

1.	Obudowa sprz gła		001920
2.	No yk podwójny		001901
3.	Stalnica		001466
4.	Ła cuch	5930/03-072	034850

ROZDRABNIACZ SŁOMY

1.	Rozdrabniacz słomy BIZON SUPER Z056 standard	R78-000-48	
2.	Rozdrabniacz słomy BIZON SUPER Z056 elektryczny	R78-002-48	
3.	Rozdrabniacz słomy BIZON SUPER Z056 Nowy Typ		
4.	Rozdrabniacz słomy BIZON REKORD Z058 standard	R78-000-50	
5.	Rozdrabniacz słomy BIZON REKORD Z058 elektrycz.	R78-002-50	
6.	Rozdrabniacz słomy BIZON REKORD Z058 Nowy Typ		
7.	Rozdrabniacz słomy BIZON BS - Z110		
8.	Rozdrabniacz słomy FORTSCHRITT E512 elektryczny	R78-000-51	
9.	Rozdrabniacz słomy FORTSCHRITT E514 elektryczny	R78-000-52	
10.	Rozdrabniacz słomy DEUTZ-FAHR 5445 H		
11.	Rozdrabniacz słomy DEUTZ-FAHR 5485 HT		
12.	Rozdrabniacz słomy DEUTZ-FAHR 5565 HT		
13.	Rozdrabniacz słomy BIZON Z040		

ROZSIEWACZ NAWOZÓW

1.	Rozsiewacz nawozu (2 talerze) ład. 830 L		
2.	Nadstawka ład. 1130 L		

STÓŁ DO RZEPAKU

NAP D NA TARGANIEC

1.	Stół do rzepaku BIZON Z056/Z058	88-000-50	MB5658M
2.	Stół do rzepaku BIZON BS Z110 typ "BIZON"	88-002-50	MBSZ110BM
3.	Stół do rzepaku BIZON BS Z110 typ "NEW HOLLAND"	88-002-50	MBSZ110NM
4.	Stół do rzepaku BIZON GIGANT 5,0 typ Z-083		MBGZ083M

NAP D NA PRZEKŁADNIE

1.	Stół do rzepaku NEW HOLLAND 3,90 typ 13		MNH390M
2.	Stół do rzepaku NEW HOLLAND 4,57 typ 15		MNH457M
3.	Stół do rzepaku NEW HOLLAND 5,18 typ 17		MNH518M
4.	Stół do rzepaku NEW HOLLAND 6,10 typ 20		MNH610M
5.	Stół do rzepaku NEW HOLLAND 7,32 typ 24		MNH732M
6.	Stół do rzepaku NEW HOLLAND 9,15 typ 30		
7.	Stół do rzepaku CLAAS 4,2 typ 703		MCL70342M
8.	Stół do rzepaku CLAAS 4,3		
9.	Stół do rzepaku CLAAS 4,6		
10.	Stół do rzepaku CLAAS 4,9		MCL70246M
11.	Stół do rzepaku CLAAS 5,1 typ 702		MCL70251M
12.	Stół do rzepaku CLAAS 5,4		
13.	Stół do rzepaku CLAAS 6,1 typ 701		MCL70161M
14.	Stół do rzepaku CLAAS 6,6		
15.	Stół do rzepaku CLAAS 7,5		
16.	Stół do rzepaku CLAAS 9,0		
17.	Stół do rzepaku DEUTZ-FAHR 3,9 typ P-3,9		MDFP39M
18.	Stół do rzepaku DEUTZ-FAHR 4,2 typ P-4,2		MDFZP42M
19.	Stół do rzepaku DEUTZ-FAHR 4,5 typ P-4,5		MDFP45M
20.	Stół do rzepaku DEUTZ-FAHR 4,5 typ ZP45		MDFZP45M
21.	Stół do rzepaku DEUTZ-FAHR 4,8 typ P-4,8		MDFP48M
22.	Stół do rzepaku DEUTZ-FAHR 5,1 typ ZP51		MDFZP51M
23.	Stół do rzepaku DEUTZ-FAHR 5,7 typ ZP57		MDFZP57M
24.	Stół do rzepaku DEUTZ-FAHR 6,1		
25.	Stół do rzepaku DEUTZ-FAHR 6,3		
26.	Stół do rzepaku DEUTZ-FAHR 7,2		
27.	Stół do rzepaku CASE 5,5		MC1030M
28.	Stół do rzepaku CASE 6,1		
29.	Stół do rzepaku CASE 6,7		
30.	Stół do rzepaku FORTCHRITT E 514		
31.	Stół do rzepaku JOHN DEERE 4,8		
32.	Stół do rzepaku JOHN DEERE 5,5		
33.	Stół do rzepaku JOHN DEERE 6,1		
34.	Stół do rzepaku JOHN DEERE 6,7		
35.	Stół do rzepaku JOHN DEERE 9,0		

LISTWY NO OWE

1.	Listwa no owa LN3 5387/00-001	08-001-79	413177051
2.	Listwa no owa LN4 5387/00-002	08-002-79	413177055
3.	Listwa no owa LN7 (sko na główka)	12-887-28	0203137640
4.	Listwa no owa LN8 5387/00-006	08-006-79	413777753

5.	Listwa no owa LN11 5387/00-008	08-008-79	0207429020
6.	Listwa no owa LN12 5387/75-178	83-178-79	414075178
7.	Listwa no owa LN13 5387/75-176	83-176-79	414075177
8.	Listwa no owa LN14 5186/79-085	87-085-78	413279085
9.	Listwa no owa LN 15	09-008-78	
10.	Listwa no owa LN16 5186/75-179	83-179-78	414075179
11.	Listwa no owa BIZON	B10-007-49	5057/02-007/1
12.	Listwa no owa Fortschritt E512/514 (58 no y) Kulka	F10-008-49	425212392
13.	Listwa no owa Fortschritt E512/514 (58 no y) Sinen		
14.	Listwa no owa Fortschritt E512/514 (68 no y) Kulka	F10-008-49/1	422864303
15.	Listwa no owa Fortschritt E512/514 (68 no y) Sinen		
16.	Listwa no owa FORTSCHRITT E512/514 (76 no y)	48-300-94	425312426
17.	Listwa no owa FORTSCHRITT E516 (78 no y)	F10-008-49	424805047
18.	Listwa no owa FORTSCHRITT E516 (90 no y)	69-128-50	424104887
19.	Ł cznik kosy E 281 203028900	19-276-76	413177053
20.	Nakładka stalki kosy DTGL	E08-037-97	410500037
21.	Listwa no owa CLAAS (80 no y)	C83-185-79	505861128
22.	Listwa no owa CLAAS (61 no y)	C19-277-76	5363104100
23.	Listwa no owa CLAAS (69,5 no yka)		
24.	Główka kosy	18-410-55	
25.	Główka listwy BIZON	18-310-75	5057/02-008
26.	No yk A10/2	N16-013-099	
27.	No yk B10/2	N16-013-95	
28.	No yk D-18	N16-013-097	
29.	No yk NK-1/2,5	N16-013-098/A	
30.	No yk NK-1Z/2,5	N16-013-09	
31.	No yk S80-2,5	N16-013-96	
32.	Listwa no owa Z 350	15-060-38	
33.	Listwa no owa BS Z110		
34.	Kosa elektryczna prawa		
35.	Kosa elektryczna lewa		
36.	Listwa no owa C4,4/C		
37.	Listwa no owa LNC 3,9/C		
38.	Listwa no owa segmentowa KSC 5,1		
39.	Listwa no owa LNC 3,2/C		

PRZENO NIKI ŁA CUCHOWE

1.	Przeno niki łą cuchowy Z058 (42-listwowy)	13-031-50	5058/05-031
2.	Przeno niki łą cuchowy Z056 (40-listwowy)	63-012-42	5050/55-012
3.	Przeno niki łosowy Z056 (31 łapek)	25-026-32	5040/17-026
4.	Przeno niki ziarnowy Z056 (36 łapek)	28-023-32	5040/20-023
5.	Przeno niki ziarnowy Z058 (38 łapek)	28-019-50	5058/20-019
6.	Przeno niki ziarnowy Z058 (38 łapek) szerokie		5058/20-033
7.	Ła cuch skrajny przeno nika Z056	13-050-32	5040/05-050

8.	Ła cuch rodkowy przeno nika Z056	13-049-32	5040/05-049
9.	Ła cuch skrajny przeno nika Z058	13-083-52	5060/05-083/1
10.	Ła cuch rodkowy przeno nika Z058	13-084-52	5060/05-084/1
11.	Ogniwo zł czne (wygi te)	13-051-32	5040/05-051
12.	Ogniwo zł czne (proste)	13-052-32	5040/05-052
13.	Ogniwo zł czne (z uchem)	13-115-32	5040/05-115
14.	Ła cuch buraczany „NEPTUN”	N19-056-05	5413/11-056
15.	Ła cuch ziemniaczany „ANNA” – stary typ	A79-034-36	5644/71-034
16.	Ła cuch ziemniaczany „ANNA” – nowy typ	A79-035-36	5644/71-034/A
17.	Przeno nik kompletny „ANNA”	A79-101-36	5644/71-100
18.	Ła cuch kukurydzy E 281	88-999-24	403280999
19.	Przeno nik kompletny E 512/514	68-004-13	422160004
20.	Przeno nik kompletny E 516	10-745-32	424002745
21.	Przeno nik kompletny MDW 524	70-532-13	426070212
22.	Ła cuch skrajny E 512/514/516	68-176-13	422160176
23.	Ła cuch rodkowy E 512/514	68-177-13	422160177
24.	Przeno nik kłosowo-ziarnowy E512/514 (36 łapek)	70-531-13	422162531
25.	Przeno nik ziarnowy E 516 (35 łapek)	10-880-32	424002880
26.	Przeno nik kłosowy E 516 (18 łapek)	10-920-32	424002920
27.	Przeno nik ziarnowy E 516 S (40 łapek)	70-533-13	422162532
28.	Przeno nik ła cuchowy MDW 524 (40 łapek)		
29.	Przeno nik ziarnowy (40 łapek) duża gumka E524		422162532
30.	Listwa przeno nika E 512/514	68-172-13	422160172
31.	Listwa przeno nika E 516	80-220-41	424002746
32.	Listwa przeno nika E 524		422160178
33.	Listwa przeno nika BIZON	B63-013-42	5050/55-013
34.	Ła cuch przystawki „GERINGHOFF”		34850
35.	Ła cuch kukurydzy (6 łapek) – skrajny Z-350		
36.	Ła cuch kukurydzy (12 łapek) – rodkowy Z-350		
37.	Ła cuch kukurydzy (13 łapek) E 281 – stary typ		203655410
38.	Ła cuch kukurydzy (6 łapek) E281 - stary typ		203655580
39.	Listwa przeno nika CLAAS	C56-857-52	
40.	Przeno nik kłosowy E 516-nieuzbrojony (18łapek)	F15-035-18	
41.	Przeno nik kłosowo-ziarnowy E514-nieuzb.(36łap)	F15-035-36	
42.	Przeno nik ła cuchowy MDW 516S-nieuzb.(40łap)	F15-035-40	
43.	Przeno nik ziarnowy E 524 (25 łapek)		426068888
44.	Przeno nik kłosowy BS 110 (19 łapek)	B11-803-03	5110/20-803/0
45.	Przeno nik ziarnowy BS 110 (30 łapek)	B11-023-03	5110/21-023/0
46.	Przeno nik kłosowy BS 110 (28 łapek)		5110/20-008
47.	Ła cuch rodkowy BS Z110 (38 listew) - nowy typ		5110/05-035/02
48.	Ła cuch skrajny BS Z110 (38 listew) - nowy typ		5110/05-03-100
49.	Przeno nik kompletny BS Z110 (56 listew) - stary typ		
50.	Przeno nik kompletny BS Z110 (38 listew) - nowy typ		5110/05-000/0

51.	Ła cuch skrajny E 524		06003417
52.	Ła cuch rodkowy E 524		06003418
53.	Ła cuch ziarnowy New Holland		89970614
54.	Ła cuch ziarnowy Bizon Dynamic (34 łopatki)		5165/20-02-200
55.	Ła cuch ziarnowy Claas Mega (38 łopatek)		618600
56.	Ła cuch ziarnowy Claas Lexion (40 łopatek)		735367
57.	Ła cuch sadzarki		PN77/N-84-165
58.	Zamek prosty Claas		C15-041-13
59.	Półzamek Claas		C15-041-14
60.	Półzamek Geringhoff		034801
61.	Zamek prosty z uchem Anna	A35-101-94	
62.	Ła cuch skrajny Claas	C41-197-65	
63.	Ła cuch rodkowy Claas	C42-197-66	
64.	Ła cuch kukurydzy 7 zabieraków (prawy)		5930/03-072
65.	Ła cuch kukurydzy 7 zabieraków (lewy)		5930/03-066
66.	Ła cuch gardzieli Claas		
67.	Ła cuch gumkowy Claas		
68.	Przeno nik kpl. Claas		753611.5
69.	Przeno nik listwowy prawy Claas		753652.1
70.	Przeno nik listwowy lewy Claas		753651.1
71.	Przeno nik ziarnowy Claas Mega, Medion (34 łopatki)		541782.0
72.	Przeno nik rodkowy Case		1989529C1
73.	Przeno nik skrajny Case		118661A1
74.	Przeno nik kpl. Claas Lexion (41 łopatek)		735916.0
75.	Przeno nik ziarnowy E516 (35 łopatek) nieuzbrojony	F15-035-35	
76.	Ła cuch 16B2		
77.	Ła cuch 12B2		
78.	Ła cuch 26 łapek		
79.	Ła cuch 31-łapek nieuzbrojony		
80.	Ła cuch 36-łapek nieuzbrojony		
81.	Listwa przeno nika Anna	L10-001-21	5645/71-017

CI GNIK „URSUS” C-360

1.	Maska	73-300-38	0046/65-300
2.	Maska 3P	73-301-38	0046/65-301
3.	Siatka maski	73-303-38	0046/65-303
4.	Płat prawy kompletny	73-304-38	0046/65-304
5.	Płat lewy kompletny	73-305-38	0046/65-305
6.	Pokrywa maski	73-307-38	0046/65-307
7.	Płat górny (zako czenie)	73-301-42	0050/65-301
8.	Przednia cz maski	73-310-43	

CI GNIK „URSUS” U-912

1.	Błotnik tylny prawy	68-601-85	0083/60-601
2.	Błotnik tylny lewy	68-602-85	0083/60-602
3.	Płaszcz prawy kompletny	44-810-72	0080/36-810
4.	Płaszcz lewy kompletny	44-811-72	0080/36-811

KOMBAJN ZIEMNIACZANY Z644 „ANNA”

1.	Lemiesz prawy	A35-004-36	5644/27-004
2.	Lemiesz lewy	A35-006-36	5644/27-006
3.	Lemiesz rodkowy	A35-010-36	5644/27-010
4.	Sprz gło przeci eniowe	A38-025-36	5644/30-025
5.	Blacha łukowa, stary typ	A62-028-36	5644/54-028
6.	Blacha łukowa, nowy typ 5644/54-050	A62-029-36	5644/54-028/1
7.	Przeno nik szeroki	A71-067-36	5644/63-067
8.	Pr t długi ł cz cy	A71-068-36	5644/63-068
9.	Pr t długi hakowy	A71-069-36	5644/63-069
10.	Pr t długi hakowy odchylony	A71-070-36	5644/63-070
11.	Przeno nik krótki	A71-071-36	5644/63-071
12.	Pr t krótki ł cz cy	A71-072-36	5644/63-072
13.	Pr t krótki hakowy	A71-073-36	5644/63-073
14.	Pr t krótki hakowy odchylony	A71-074-36	5644/63-074
15.	Ła cuch „ANNA” – stary typ	A79-034-36	5644/71-034
16.	Ła cuch „ANNA” – nowy typ	A79-035-36	5644/71-034/A
17.	Przeno nik kompletny „ANNA”	A79-101-36	5644/71-100
18.	Koło podnosz ce		5644/54-019

PRZYCZEPA HL6, HL8

1.	Fartuch gumowy	H30-200-93	3201222003
2.	Ci gno krótkie HL6 i HL8	H27-200-93	3201192000
3.	Wspornik prawy HL	H97-300-93	3201893006
4.	Wspornik lewy HL	H97-400-93	3201894007
5.	Ci gno rednie HL6 i HL8	H26-800-13	3201188004
6.	Ci gno długie HL6 i HL8	H27-000-13	3201190007
7.	Nadstawka krótka HL8	H38-003-45	3201455002
8.	Burta krótka HL8 3201454001	H38-001-45	3201453000
9.	Burta długa HL8	H38-000-45	3201451007
10.	Nadstawka długa HL8	H38-002-45	3201452008
11.	Burta krótka HL6	H39-000-45	7037/31-0000
12.	Burta długa HL6	H39-002-45	7037/31-0020
13.	Nadstawka długa HL6	H39-003-45	7037/31-0030
14.	Nadstawka krótka HL6	H39-004-45	7037/31-0040
15.	Oslona HL	H07-008-96	3201230001
16.	D wignia		
17.	Bolec mały	H71-004-10	
18.	Bolec du y	H71-005-10	
19.	Ci gno skr cane		3201223405

PŁUG PHX

1.	Płoza krótka	PX48-300-12	532-0-4030-019-7
2.	Płoza długa	PX48-320-12	532-0-4032-016-7
3.	Uchwyt	PX48-321-12	532-0-4032-072-7
4.	Pier	PX48-400-12	532-0-4040-038-7
5.	Odkładnia	PX48-401-12	532-0-4040-045-7
6.	Listwa odkładni	PX48-402-12	532-0-4040-045-7/1
7.	Odkładnia krótka	PX48-403-12	532-0-4040-045-7/A
8.	Zgarniacz	PX48-404-12	532-0-4040-120-7
9.	Rami	PX48-405-12	532-0-4040-121-7
10.	Korpus	PX48-551-12	532-0-4055-045-7
11.	Rami krótkie	PX48-402-12	532-0-4040-217-1

PŁUG B-200

1.	Mocowanie		1206/47-231
2.	Przedpłu ek	PB15-001-98	1206/07-001
3.	Pier	PB48-091-98	1206/40-091
4.	Listwa odkładni	PB48-130-98	1206/40-130
5.	Płoza długa	PB48-364-98	1206/40-364
6.	Grz dziel	PB50-413-98	1206/42-413
7.	Zgarniacz B-201	PB51-573-98	1206/43-573
8.	Siodło	PB53-127-98	1206/45-127
9.	Odkładnia	PB53-151-98	1206/45-151
10.	Odkładnia krótka	PB53-152-98	1206/45-151/A
11.	Płoza krótka	PB53-192-98	1206/45-192
12.	Płoza krótka B-200 (krótszy model)	PB53-193-98	1206/45-192/1
13.	Wspornik	PB55-772-98	1206/47-772
14.	Zgarniacz	PB55-780-98	1206/47-780
15.	Obejma kwadratowa		3010/53-095
16.	Obejma okr gła		3010/52-794
17.	Tulejka 35x35		1206/15-396
18.	Tulejka 35x40		1206/42-848
19.	Tulejka 30x45		1206/42-831
20.	Tulejka z kołnierzem		1206/15-685
21.	Sworze		1206/42-911
22.	Wspornik- ruba		1206/47-223

PŁUG KVERNELAND

1.	Pier	60-129-06	
2.	Odkładnia prawa	60-149-06	063283
3.	Odkładnia du a - lewa	60-139-06	073287
4.	Odkładnia du a - prawa	60-229-06	073286

5.	Pier prawa (w ska)	60-239-06	
6.	Pier lewa (w ska)	60-249-06	
7.	Odkładnia mała - lewa	60-209-06	063271
8.	Odkładnia mała - prawa	60-199-06	063261
9.	Zgarniacz prawy	60-159-06	073300
10.	Zgarniacz lewy		073301
11.	Uchwyt prawy		073310
12.	Uchwyt lewy		073311
13.	Listwa odkładni - lewa		063388
14.	Listwa odkładni - prawa		053387
15.	Płoza krótka	K16-004-15	073608
16.	Płoza długa	K16-005-15	073609

KOSIARKA ROTACYJNA

1.	Talerz roboczy	R09-037-28	5036/01-037
2.	Talerz lizgowy	R09-052-28	5036/01-052

CYKLOP

1.	Kosz do okopowych	18-002-06	7214/10-002
----	-------------------	-----------	-------------

KOPACZKA Z609

1.	Sprz gło	08-023-01	5609/00-023
2.	Lemiesz prawy	11-007-01	5609/03-007
3.	Lemiesz lewy	12-006-01	5609/04-006

NEPTUN Z413

1.	Trzymak lemiesza prawy	N14-011-05	5413/06-011
2.	Trzymak lemiesza lewy	N14-012-05	5413/06-012
3.	Rami gwiazdy	N14-016-05	5413/06-016
4.	Ośłona gwiazdy czyszcz cej	N14-035-05	5413/06-035
5.	Ośłona nagarniacza	N14-036-05	5413/06-036
6.	Nó ogławiacza	N16-019-05	5413/08-019
7.	Ośłona szeroka	N17-001-05	5413/09-001
8.	Zabierak	N19-021-05	5413/11-021
9.	Ośłona tylna	N23-051-05	5413/15-051
10.	Ośłona przednia	N23-052-05	5413/05-052
11.	Sprz gło	N54-139-05	5413/44-139
12.	Ła cuch buraczany	N19-056-05	5413/11-056

ROZRZUTNIK OBORNIKA FORTSCHRITT T088

1.	Pokrywka (korek spustowy)		20213350
2.	Pokrywka	T83-230-93	0200175230
3.	Pokrywka	T76-110-93	200168110
4.	ściana przednia górna	T30-830-22	203022830
5.	Ośłona przednia	T13-010-31	203905010

6.	Blacha podłogi	T16-230-31	203908230
7.	Blacha podłogi tylna	T16-310-31	203908310
8.	Blacha podłogi przednia	T16-480-31	203908480
9.	Blacha podłogi tylna - prawa	T35-530-31	203927530
10.	Blacha podłogi tylna - lewa	T35-780-31	203927780
11.	ciana boczna - lewa	T48-070-31	203940070
12.	ciana boczna - prawa	T50-080-31	203942080
13.	ciana przednia - dolna	T51-040-31	203943040
14.	ciana przednia - rodkowa	T52-000-31	203944000
15.	Przenośnik łańcuchowy	T68-251-31	203960250/1
16.	Przenośnik kompletny T088	T68-250-31	203960250
17.	Ośłona przekładni	T69-460-31	203961460
18.	Belka - listwa	T69-700-31	203961700
19.	Prowadnica	T69-950-31	203961950
20.	Zgarniacz lewy - tylny	T71-710-31	203963710
21.	Zgarniacz lewy - przedni	T71-960-31	203963960
22.	Zgarniacz prawy - przedni	T72-020-31	203964020
23.	Zgarniacz prawy - tylny	T71-880-31	203963880
24.	Ośłona wału tylna	T73-070-31	203965070
25.	Belka dolna rozrzutnika	T30-420-32	204022420
26.	Ośłona bębna dolna	T30-910-32	204022910
27.	Ośłona tylna	T31-060-32	204023060
28.	Ośłona belki górnej	T31-140-32	204023140
29.	Zabierak 420	T31-310-32	204023300/A
30.	Zabierak 510	T31-302-32	204023220/A
31.	Ramię lewe	T32-020-32	204024020
32.	Wspornik	T32-100-32	204024100
33.	Ramię prawe	T32-430-32	204024430
34.	Belka górna	T32-760-32	204024760
35.	Zaczepek lewy krótki	T34-600-32	204026600
36.	Zaczepek rodkowy	T34-770-32	204026770
37.	Ben uniwersalny	T35-570-32	204027570
38.	Ben limakowy prawoskrętny	T35-573-32	20402757/B
39.	Ben limakowy lewoskrętny	T35-574-32	20402757/A
40.	Zaczepek prawy kołownik	T35-650-32	204027650
41.	Zaczepek lewy	T35-730-32	204027730
42.	Zaczepek prawy	T36-200-32	204027200
43.	Podłoga kpl.	T04-100-80	708896000
44.	Czop do bębna	T04-101-80	708896100
45.	Sprężyna A9x45x11,5	36-100-80	
46.	Sprężyna		0203979501
47.	Trapez nadstawki prawy tylny (z uchem)		0204084080
48.	Trapez nadstawki lewy tylny (z uchem)		0204105070
49.	Trapez nadstawki prawy przedni		0204100900
50.	Trapez nadstawki lewy przedni		0204100000
51.	Trójkąt nadstawki prawy mały	516-110-14	

52.	Trójk t nadstawki lewy mały	516-110-15	
53.	Trójk t nadstawki prawy redni	516-110-16	
54.	Trójk t nadstawki lewy redni	516-110-17	
55.	Trójk t du y przedni	516-110-31	
56.	Trójk t mały przedni	516-110-32	
57.	Wspornik (rura)		0240825500
58.	Bolec prosty		7996000350
59.	Bolec wygi ty		0204095870
60.	Wspornik ramy	T16-120-01	
61.	Bok ramy prawy	T16-110-21	
62.	Bok ramy lewy	T16-110-22	
63.	Kłapa tylna	T16-125-11	0204095870
64.	Nadstawka boczna prawa		0204090070
65.	Nadstawka boczna lewa		0204090070
66.	Przystawka piasty (WOM)		0203905670
67.	Zaczep	B50-45	
68.	Belka pod spr yny	T18-173-46	
69.	Ogniwo		0203964350
70.	Wahacz prawy		0203910200
71.	Wahacz lewy		0203910370
72.	Belka poprzeczna		0203910120
73.	Rama kpl. T088		0203920050

SIECZKARNIA E281, E301, Z350

1.	Rolka	E31-760-22	203023760
2.	Wał, rura motowideł	E32-800-22	203024800
3.	Sprz gło	E52-410-22	413177583
4.	Wałek targa ca	E53-700-22	
5.	Trzymak kosy	E47-320-23	413777373
6.	Wanna	E56-750-26	403182920
7.	Podajnik limakowy E281	E23-541-28	403680491
8.	Hak	E88-126-24	403280126
9.	Płoza	E87-770-29	403779770
10.	Napinacz	E88-890-24	403280890
11.	Ośłona długa	E87-794-29	403779794
12.	Ośłona krótka	E87-795-29	403779795
13.	Wałek wariatora E302	E86-595-23	413178595
14.	Podajnik limakowy	E83-086-32	414075086
15.	Ci gło – rami (jarzmo)	E87-264-37	414579264
16.	Rolka	E65-241-05	
17.	Przycisk kosy	E71-193-79	5387633193
18.	Piasta – obudowa	E85-618-79	538777618
19.	Koryto kukurydzy	E87-876-79	538779876
20.	Listwa targa ca	E87-805-29	403779805
21.	Linka	E45-008-79	808737008
22.	Ło ysko oporowe	E73-143-13	422165143

23.	Imak E281	E88-754-23	403280754
24.	Oprawa łyska oporowego	E73-149-13	422165149
25.	Ośłona (mała)	E81-024-28	433663024
26.	Pokrywka	E70-007-28	433662007
27.	Wanna do kukurydzy	E56-751-26	
28.	Imak Z350		
29.	Za lepka wanny	S31-020-50	
30.	Ośłona stołu kukurydzy E281	S09-280-51	403779759
31.	Obejma		422163312
32.	Płoza ze wspornikiem		403779769
33.	Bijak		
34.	Ośłona nagarniacza		413177013
35.	Wał 4 mb		403277572
36.	Docisk sprężyny (siewnik)		307810020

POZOSTAŁE WYROBY

1.	Piłka (pług POLSKI)	10-005-92	100002005
2.	Płoza (pług ROSYJSKI)	28-430-95	2803204301
3.	Płoza długa (pług ATLAS)	08-351-94	300-200-351-0
4.	Płoza krótka (pług ATLAS)	08-352-94	300-200-351-1
5.	Płoza krótka (pług POLSKI)	09-302-95	300-301-302-0
6.	Płoza długa (pług POLSKI)	09-303-95	300-301-302-1
7.	Siodełko (pług ATLAS)	28-300-96	360-420-300-1
8.	Widły rodkowe (UNHZ)	28-500-95	470-320-500-0
9.	Widły krótkie lewe (UNHZ)	28-501-95	470-320-500-1
10.	Widły krótkie prawe (UNHZ)	28-502-95	470-320-500-2
11.	Odkładnia KRONE	48-400-12	532-0-4040-045-7/2